


# UQUIP®

camping light »Wally«

## BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL BRUGSANVISNING

Art. No. 24 74 02

EIN / AUS  
ON / OFF  
TÆND / SLUK



D-Ring zum Halten bzw. Aufhängen der Laterne.  
D-ring used to hold, or hang up the camping lantern.  
Ring til at holde lygten i eller til ophængning.

Drehen Sie den gelben Ring vorsichtig nach links oder rechts, um zwischen den beiden Funktionen (Campingleuchte / Taschenlampe) zu wechseln. Dies kann auch während des Betriebs geschehen.


Use the yellow ring to switch between broad area light and focused directional light. You can switch between these two modes while the light is on.

Drej den gule ring for valg af campinglygte eller lommelygte, kan drejes mens lampen er tændt.

Bitte legen Sie die Batterien\* wie gezeigt ein. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung und stellen Sie sicher, dass das Batteriefach stets fest verschlossen ist, wenn Sie die Camping Laterne verwenden.

Insert the batteries\* as shown below. Take care to ensure the batteries have been inserted correctly. Ensure the battery compartment is securely closed prior to use.

Montere batterierne\* som vist på tegningen. Bemærk om batterierne vender den rigtige vej. Batteriholderen skal monteres og lukkes inden brug.



Achtung! Bitte niemals direkt ins Licht sehen oder anderen Menschen ins Gesicht leuchten. Diese Lampe ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.

Warning! Don't look directly into the light and never shine the beam into another person's face.

This lantern is not a toy. Please keep away from children.

Bemærk se aldrig direkte ind i lyskilden eller lys aldrig ind i ansigtet på andre personer. Lampen er ikke legetøj og hold den derfor bort fra børn.

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können schwere Verätzungen der Haut oder Beschädigungen der Kleidung oder des Inneren der Lampe verursachen.

Any battery may leak harmful chemicals which may damage skin, clothing, or the inside of the lantern.

Udtjente eller beskadiget batterier kan ødelægge lygtehuset eller indvendige dele af lygten.

Kleiner D-Ring zum Aufhängen der Laterne.  
Rotatable hook built in to the lantern base.  
Lille ring til ophængning af lampen.

4 x 1,5V LR6 AA\*



\* Batterien **nicht** enthalten.  
Batteries **not** included.  
Batterierne medfølger **ikke**.

